

**Instructivo:**

*Amuramiento de receptor Baja Silueta Standard e Inverter*



Modelos: BSBSM36CTM- BSBSM48CTM - BSBSM60CTM - BSBSI36CTL - BSBSI48CTL - BSBSI60CTL

**Pasos a seguir:**

1. Remover la tapa de la caja de control y se visualizará dentro de la misma el receptor.



2. Desconectar la ficha del receptor.



3. Romper la pieza señalada en rojo para luego poder pasar los cables y amurar a la pared.



4. Pasar los cables por la ranura para que permanezcan ocultos al amurar (el cable gris es para conectar un control alámbrico - no incluido)

Podrá utilizar el cable que viene dentro de la bolsa junto al control remoto para colocar el receptor más lejos.

